



# Dézsafürdő használati és kezelési utasítása!

## A dézsa használata

A szükséges szabályok betartásával lehetséges. A dézsa csak saját felelősségére használható! A dézsa használata előtt kötelező a zuhanyzás. A dézsában étkezni, inni, dohányozni és ugrani szigorúan TILOS! Alkohol és tudatmódosító szer hatása alatt a dézsa használata TILOS!

A dézsa megfelelő hőfokáról egy benne található kályha gondoskodik, melyben a vendég saját felelősségére rendeltetésnek megfelelően rakhat tüzet.

A dézsában esetleges keletkezett károkat köteles a Vendég azonnal jelezni a szállásadó felé, és annak költségeit megtéríteni.

A kályha működése: A kályha ugyanúgy működik, mint egy hagyományos háztartási fatüzelésű kályha. A kályha ajtaját óvatosan emeljük meg felfelé kicsit (5mm) és nyissuk ki az ajtót. A kályha belsejébe helyezünk kevés (8-10db) vékony (5-15mm széles) fát, a vékony fák közé tegyünk egy kis darab alá gyújtóst (rózsaszín színű) és gyújtjuk meg, majd csukjuk be a kályha ajtaját, a kályha ajtaján alul van a levegőztető (rácsos) ezen lehet állítani mennyi levegőt kapjon a tüztér, ez legyen teljesen nyitva. Várjuk meg míg a füst a keményen távozik és a tűz is rendesen begyullad (kb.: 10perc). Miután a vékony fák begyulladtak óvatosan nyissuk ki a kályha ajtaját (közvetlenül ne fogjuk meg mert MELEG) egy vékony fával emeljük meg kicsit. A tűz térbe helyezünk óvatosan fát (először vékonyabbakat majd vastagabbakat), ne rakjuk teljesen tele a kályhát minimum 8-10cm maradjon a kazán tetejeig, csukjuk be a kályha ajtaját óvatosan (vigyázzunk MELEG) egy vékony fa segítségével. A kályha ajtaján található levegőztetőt zárjuk el miután rendesen begyulladt a tűz.

**A KÁLYHÁBAN A SZÉN HASZNÁLATA SZIGORÚAN TILOS!**

A felmenő füstcsövet csak a levegő hűti, ezért annak érintését kerülni kell, mert égési sérüléseket okozhat. Dézsában a vizet melegítéskor időnként meg kell keverni, hogy egyenletesen melegedjen a víz. Fűtés közben a dézsa teteje legyen rajta a hőveszteség miatt.



Az ajánlott fürdőzési víz hőmérséklet  $+36-37^{\circ}\text{C}$ , nem javasolt ennél melegebbre fűteni a dézsavizét. A dézsavíz hőmérsékletét  $40^{\circ}\text{C}$  fölé melegíteni TILOS! Használaton kívül kapcsolja ki a vízi élményeket és fedje le a dézsát, mert gy kevesebb szennyeződés jut a vízbe és a víz se hűl ki olyan gyorsan. A megfázás elkerülése érdekében, hideg időben viseljen sapkát a fürdőzés alatt.

**Ami a legfontosabb kikapcsolódnival, felhőtlenül beszélgetni,  
feltöltődni, szórakozni, élvezni az életet!**

**Kellemes felfrissülést kívánunk!**

#### **Elérhetőségeink**

Telefon: +36 20 358 8973

E-mail: [info@panoramanyarolo.hu](mailto:info@panoramanyarolo.hu)